

HomGar apparaten

Art. Nr. 7510100 · 7510200 7910100 · 7910101 · 7910102







INHALT

Allgemeine Sicherheitshinweise3 Bestimmungsgemäße Verwendung3 Lieferumfang (Fig. 1)4 Teileübersicht (Fig. 2)5

Inbetriebnahme6

Stromversorgung der Wetterstation herstellen6 Die HomGar™-App installieren6 Wetterstation mit der App koppeln6 Thermo-Hygro-Außensensor mit der Wetterstation/App koppeln10 Wasser-Timer und Bodensensor mit der App koppeln11 Wasser-Timer am Wasserhahn anbringen12 Bodensensor mit dem Wasser-Timer koppeln und positionieren13

Bedienung14

HomGar[™]-APP14 Geräteseite Wetterstation15 Bewässerung einstellen16 Regenverzögerung18 Wasserverbrauchkalibrierung18 Automatische "Bewässerungsplan stoppen"-Funktion18 Sprachdienst von Drittanbietern19 Wetterstation20 Wasser-Timer22 Entsorgung23 Konformitätserklärung23

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

/ Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel!

Vanwege de technische elektromagnetische straling kunnen onderdelen van dit product de werking van medische implantaten beïnvloeden Zo kunnen pacemakers of gehoorapparaten bijvoorbeeld defect raken, wat kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. Mensen met medische implantaten moeten eerst hun arts en de fabrikant raadplegen voordat zij het product gebruiken.

Risico op verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes enz.) uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt!

Let op!

 Gebruik de automatische functie "Stop Irrigation Schedule" op basis van bodemsensor gegevens alleen onder toezicht om bij eventuele storingen de watertoevoer handmatig te onderbreken.

Waarschuwing voor materiële schade en

storingen

- Demonteer het apparaat niet! Neem bij een defect contact op met het servicecentrum in uw land (vermeld op de garantiekaart).
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen met maximale capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor spanningsschade als gevolg van verkeerd geplaatste batterijen!
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet wordt gebruikt of voordat u het reinigt!
- Zorg ervoor dat de ventilatie van het weerstation niet geblokkeerd is om een goede werking van het apparaat te garanderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gas, verwarmingselementen, magnetrons en andere plaatsen die storingen kunnen veroorzaken.
- Voor een soepele en correcte werking dient u het basisstation op een vlakke ondergrond te plaatsen.

GEBRUIK

Het BRESSER Smart Home irrigatiesysteem Smart Garden

wordt gebruikt om sproeiers en irrigatiesystemen te controleren. Het maakt automatische bewatering mogelijk, waarbij de tijd en duur via een app wordt geregeld. Het product is uitsluitend bedoeld voor irrigatie buitenshuis en voor privégebruik.

LEVERINGSOMVANG (AFB. 1)



A thermo-hygro buitensensor (1x), **B** weerstation (1x), **C** 1-zone watertimer (1x) (in 7510100), **D** bodemsensor (1x), **E** 2-zones watertimer (1x) (in 7510200)

Accessoires kunnen per model verschillen.



ONDERDELEN OVERZICHT (AFB. 2)

AFB. 2

- Vorstalarm Het pictogram knippert wanneer de temperatuur in het bereik van 0°C-2,9°C (32°F-37,22°F) ligt, en blijft op het scherm verschijnen wanneer de temperatuur lager is dan 0°C (32°F).
- An geen verbinding maken met de serverAls dit pictogram verschijnt, start u het apparaat opnieuw op
- WiFi-signaalweergave
- Weergave binnensensor (optioneel accessoire)
- Ø Weergave buitensensor
- 6 Weergave bodemsensor
- Weergave sensor kanaal toont dat elk kanaal elke 5 seconden wordt weergegeven.
- BLage batterij-indicator voor de sensor
- Barometrische luchtdruk in mmHg, inHg of hPa/mb. Dit is de absolute luchtdruk.
- Weergave van de debietmeter (optioneel accessoire)
- Binnentemperatuur
- @Luchtvochtigheid binnen
- B Comfortniveau-indicator binnenshuis
- Buitentemperatuur
- Luchtvochtigheid buiten
- Weekdag afkorting in 7 talen
- 🛛 Datum
- Slimme achtergrondverlichting
- B Huidige tijd 12/24-uur formaat is selecteerbaar
- Kans op regen: 0% tot 99%
- Weersverwachting

Basisstation



- OUitklapbare standaard
- Batterijvak
- OC-aansluiting
- Sensor knop
- 6 [—]- knop
- 0 [+/ 🖘] knop
- 8 SET knop

Thermo-hygro buitensensor



3 Batterijvak 4 CH-kanaal schakelen

1-zone watertimer (7910101)



• watertoevoer • inlaatfilter • wartelmoer • koppeling/ bewatering knop met LED-indicator • waterafvoer • batterijvak

2-zones watertimer (7910102)



Watertoevoer 3/4" adapter Ø Wartelmoer Ø Batterijvak
 Deksel batterijvak Ø Irrigatieknop LØ Irrigatieknop R Ø
 Irrigatie-indicator LØ Irrigatie-indicator R Ø Waterafvoer

Bodemsensor



Bediening ② Aan/Uit-knop ③ Bodemvochtindicator ③
 Bodemvochttestknop ⑤ Testtips ⑥ Batterijvak ⑦ Deksel batterijvak

START-UP

SCHAKEL HET WEERSTATION IN

- Steek de DC-stekker in het stopcontact van het weerstation.
- Steek de netstekker in het stopcontact. Het apparaat wordt direct ingeschakeld.
- Wacht tot de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk op het weerstation worden weergegeven.

OPMERKING: Voor continu gebruik wordt netvoeding aanbevolen. Als alternatief is ook gebruik met batterijen mogelijk, zodat de tijdinstelling bij stroomuitval blijft bestaan. Merk op dat het display na 20 seconden automatisch overschakelt naar de energiebesparende modus wanneer het op batterijvoeding werkt.

Volg deze stappen om de stroomvoorziening met batterijen te regelen:

- 1. Verwijder het batterijdeksel.
- Plaats de batterijen in het batterijvak. Let op de juiste uitlijning van de accupolen (+/-).
- 3. Plaats het batterijdeksel terug.
- Wacht tot de binnentemperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk op het weerstation worden weergegeven.

OPMERKING: Bij wijziging van het type stroomvoorziening (netstroom of batterijen) wordt de stroomvoorziening om technische redenen tijdelijk onderbroken. Alle eerdere instellingen gaan verloren. Uitzondering: permanente stroomvoorziening op batterijen.

DE HOMGAR TM-APP INSTALLEREN

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om succesvol verbinding te maken met uw WIFI:

- Het weerstation maakt alleen verbinding met internet op de WiFi-frequentie van 2,4 GHz. De meeste routers maken automatisch de juiste verbinding. Als dit niet het geval is, kunt u meestal een handmatige aanpassing op de router uitvoeren.
- Sluit het weerstation via een stroomkabel aan op het stroomnet als u de WiFi-verbinding tot stand wilt brengen en in stand wilt houden.
- Minimumvereisten voor iOS: Mobiel apparaat met iOS 11.0 (of hoger) + mobiele/WiFi-functie.
- Minimumvereisten voor Android: Mobiel apparaat met Android OS 6.0 (of hoger) + mobiele/WiFi-functie.

Tips:

- · Gebruik geen openbare WiFi-netwerken.
- Als u het WiFi-netwerk wilt wijzigen, houd dan de [+/ ≈
] -knop ingedrukt en maak opnieuw verbinding met de HOMGAR[™] APP, voer de inloggegevens van uw nieuwe Wi-Fi-netwerk in.

HomGar[™] app-downloads:



of scan de QR-code om te downloaden:



- 1. Open de HomGar^{™-} app op uw mobiele apparaat.
- Volg de instructies in de app om een account aan te maken. Als u al een account heeft, log dan in met uw bestaande inloggegevens.

KOPPEL HET WEERSTATION MET DE APP

OPMERKING: Het weerstation en uw mobiele apparaat moeten tijdens de installatie **minder dan 10 meter** van elkaar worden geplaatst.

Er zijn twee manieren om het weerstation met de app te koppelen:

Methode 1: Intelligente koppelingsmodus



Open de app en tik op de startpagina op de "+" in de rechterbovenhoek.



Tik onder "Add Device" op "Weather Station Hub".

Houd de **[+/** (S) knop op het weerstation ingedrukt totdat "SCAN" op het display verschijnt. Het weerstation is nu klaar om te koppelen.



Vink in de app "All steps completed" aan en tik op de knop "Next".

WIFI CONNEC Make sure your phone WFI network as the de	ction Setup r is connected to the same rvice you want to add
ł	1))
2.4Gez	5Ger
~	×
Only 2.46 Willing	etworks are supported
🛜 REP	#

Voer uw WIFI-informatie in met het juiste wachtwoord en tik op de knop "Next".

+	Add Device	
Searc Keep your	ching proces and the divolve close to 0 v	i)
(98	
	\mathcal{O}	
Devices P HWS28	weit 🗇	0

Het zoeken wordt gestart en het apparaat-modelnummer van het weerstation verschijnt onder "Found Devices". Tik op het modelnummer van het apparaat.

100	Add De	wice	
Search Keep your 1 With mader	hing deces and the	deven dem in th	-
1	AMO		
10.11			
Weat	rodetane		
	moel	Save	
Devices Fo	00.0		
HW5260	WRE-V7		0

Voer een unieke apparaat-naam in en tik op "Save".



Als het weerstation met succes is toegevoegd, verschijnt de bijbehorende productpagina in de app en verschijnt "JOIN" gedurende 5 seconden op het display van het weerstation.

OPMERKING: Als het netwerk niet binnen 120 seconden met succes wordt gekoppeld, probeer dan methode 2.

Methode 2: AP-koppelingsmodus

My Home :			+
	3°/11°	❤ WSW 1 Ra	5km/h in 25%
All Devices	Living room	Garden	
	ð	8	ß
Hame	Plan	Event	Me

<page-header><image><image><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header>

Open de app en tik op de startpagina op de "+" in de rechterbovenhoek.

2	Add	Device	
All	Ê	850	
Gateway	1146	Weather Station	
Controllier	高		
Sensor			
	1-20NE Water Timer	3-20NE Wrater Timer	WIFI socket.
Other	TTT	ē	
	Sol Motore	Flow Meter	

Tik onder "Add Device" op "Weather Station Hub".

Tik in de app op "Switch Mode" om over te schakelen naar de AP-verbindingsmodus.



Vink in de app "All steps complete" aan en tik vervolgens op de knop "Next".





Als het weerstation met succes is toegevoegd, verschijnt de bijbehorende productpagina in de app en verschijnt "JOIN" gedurende 5 seconden op het display van het weerstation.

Tik op de knop "Connect" en verbind uw mobiele apparaat met de aangegeven hotspot (HomGar_xxxx).

Keer terug naar de app en tik op de knop "Next".

Searc	ching	e device close to th	
Fi route	ić.		
-	Devic	e Name	
HWS	388WRF-V7		
	Cancel	Save	
		/	-

Het zoeken begint en het modelnummer van het weerstation verschijnt in het pop-up venster "Device Name". Voer indien nodig een unieke apparaat-naam in en tik op "Save". **OPMERKING:** Als de koppelingsmodus succesvol was, maar het display van het weerstation toont het pictogram, herstart het weerstation (d.w.z zet het weer aan) om het weer normaal te laten werken.

KOPPEL DE THERMO-HYGRO BUITENSEN-SOR MET HET WEERSTATION/DE APP



Stel het gewenste kanaal op de sensor in via kanaalomschakeling **1** op de sensor. Kanaal 1 is standaard de buitensensor.

Plaats de batterijen in het batterijvak0. Let op de juiste uitlijning van de accupolen (+/-).



Houd op het weerstation de **[SENSOR]** knop ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. Het meetveld van de buitensensor op het display begint te knipperen.

OPMERKING: Houd tijdens het koppelingsproces de sensor zo dicht mogelijk bij het weerstation.

Als de sensor is gedetecteerd, verschijnen de gemeten waarden op het display van het weerstation.

In de app verschijnt de thermo-hygrosensor automatisch op de startpagina wanneer deze is gekoppeld aan het weerstation.



Plaats de thermo-hygrosensor met het ophanggat op de door u gekozen locatie. Houd rekening met de volgende criteria:

- De buitensensor mag niet worden blootgesteld aan directe regen of zonlicht en ook niet in de buurt van een warmtebron worden geplaatst.
- Zorg voor een goede ventilatie van de sensor en laat een bepaalde afstand tussen de sensor en de muur.
- Plaats de sensor verticaal met het ophanggat op een hoogte van ongeveer 1,2 tot 2,5 meter.
- Vermijd dikke muren tussen de sensor en het weerstation, evenals sterke storingsbronnen die dezelfde signaalfrequentie van 433 GHz gebruiken, zoals tv's, magnetrons, computers, enz.
- Als het weerstation de verbinding verbreekt, is de sensor waarschijnlijk te ver weg. Plaats het dan dichter bij de sensor. Zendbereik radiosignaal: 100 m buiten (De sensor is de unit die is aangesloten op het weerstation en het signaal doorgeeft aan het weerstation)
- · De sensor moet verticaal worden geïnstalleerd.

KOPPEL DE WATERTIMER EN BODEMSEN-SOR MET DE APP

OPMERKING: De watertimer en de bodemsensor kunnen alleen via de HomGar $^{TM-}$ app als sub-apparaat aan het weerstation worden gekoppeld

Koppel de sub-apparaten één voor één met de app. Ga als volgt te werk:

Plaats de batterijen in het sub-apparaat dat u aan het weerstation wilt koppelen. Let op de juiste uitlijning van de accupolen (+/-).











Tik in het pop-up venster op "+ Add device"



Tik op het pictogram voor het sub-apparaat dat u wilt toevoegen:

- "1-Zone watertimer"
- "2-Zones watertimer"
- · Bodemsensor: "Bodemvochtsensor"



Houd het sub-apparaat zo dicht mogelijk bij het weerstation en tik op de knop "Next".



Houd de "Pairing/Watering" knop van de watertimer of de ON/OFF-knop van de bodemsensor ingedrukt totdat de LED op het te koppelen sub-apparaat knippert.



Als de koppeling gelukt is, verschijnt de productpagina voor het sub-apparaat in de app.

BEVESTIG DE WATERTIMER AAN DE KRAAN

LET OP! Om te voorkomen dat er water in het batterijvak komt, monteert u de watertimer alleen verticaal en met de wartelmoer naar boven.

De watertimer bevestigen aan een kraan met een schroefdraad van 33,3 mm (1" schroefdraad):

- 1. Schroef de zwarte adapter los van de wartelmoer.
- Schroef de watertimer op de schroefdraad van de kraan door de wartelmoer te draaien.

Om de watertimer op een 26,5 mm (3/4" schroefdraad) kraan te bevestigen:

- 1. Schroef de zwarte adapter los van de wartelmoer.
- 2. Schroef de zwarte adapter op het schroefdraad van de kraan.
- Schroef de watertimer op de zwarte adapter door aan de wartelmoer te draaien.

KOPPEL EN POSITIONEER BODEMSENSOR MET WATERTIMER

U kunt de bodemsensor koppelen met uw watertimer via de $\mathsf{Hom}\mathsf{Gar}^{\mathsf{TM}}$ app.



_	Settings	1
Device Name		HTV103FRF
UI DIY		
Device Inform	ation	
Description		
Mist Mode		105,300
Default Durati	on Time	10M
Pair the Soil S	iensor	None
Water Usage	Correction	
Device Replac	ement	
	atta	

Open de startpagina van de app en tik op het overeenkomstige veld van de watertimer die u wilt koppelen met de bodemsensor.



Tik op de productpagina op het "Settings"-pictogram in de rechterbovenhoek.

Tik op "Pair the Soil Sensor".

<u>-</u>	Settings	1
Valve L		
Description		
Mist Mode		10x,30x2
Default Durati	on Time	10M)
Pair the Soil S	lensor	None)
Water Usage	Correction	
Valve R		
Description		
Mist Mode		104,3043
Default Durati	on Time	10M
Pair the Soil S	ensor	None:
Water Usage	Correction	
Device Replac	ement	

Zorg ervoor dat u voor de 2-zones watertimer de juiste aansluiting kiest:

Ventiel L: linker wateruitlaat Ventiel R: rechter wateruitlaat

4	Select Soil Sen	sor
None		1
HCS005	FRF	

Selecteer de bodemsensor door op de apparaat-naam te tikken

	Settings	9
Device Name		HTV103FRF2
UI DIY		
Device Informatio	n	
Description		
Mist Mode		106,306
Default Duration	lime	10M2
Pair the Soil Sent	ior	HCS005FRF
Stop irrigation pl	an' Humidity	disable ?
Water Usage Con	rection	
Device Replacem	ient	
	111	

BEDIENING

HOMGAR[™] APP

Overzicht



• Home management

Hier kunt u uw eigen homepages creëren voor verschillende locaties en schakelen tussen de verschillende homepages.

O Apparaat toevoegen

Voeg de HomGar-serie apparaten toe om te beginnen met het opzetten van uw smart home-systeem.

O Lokaal weer

Toont u het lokale weer op basis van de locatie-informatie die is ingesteld in de Home Settings. De gegevens worden elk uur bijgewerkt.

Tik op het lokale weer om naar een gedetailleerde overzichtspagina te gaan.

O Apparaat-overzicht (alle apparaten)

Alle toegevoegde apparaten worden hier weergegeven. Tik op het vakje voor elk apparaat om naar de betreffende productpagina te gaan.

Kamer-systeemmanagement

Schakel tussen de verschillende kamers en gebieden door op hun naam te tikken om de toegewezen apparaten te zien.

De apparaat-naam van de bodemsensor verschijnt onder Settings naast "Pair the soil sensor".

Tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om de instelling op te slaan.

Plaats de bodemsensor als volgt:

- Verwijder de zwarte plastic beschermers van de bodemsensor na koppeling en voor gebruik.
- Zorg ervoor dat de bodemsensor niet meer dan 30 meter van de watertimer verwijderd is.
- Als de grond erg hard is, bevelen wij aan de grond zachter te maken door er water aan toe te voegen vóór het inbrengen van de bodemsensor.
- Duw de punten van de bodemsensoren ver genoeg in de grond zodat ze volledig in de grond zitten.
- Zorg ervoor dat het water rond de bodemsensor goed kan aflopen.

LET OP: Let erop dat u met de grasmaaier niet over de bodemsensor rijdt om schade aan eigendom te voorkomen.

O Home settings

Hier kunt u:

- uw home naam wijzigen
- Toevoegen/verwijderen van kamers en zones voor het kamer-systeemmanagement en toewijzen van apparaten aan kamers en zones
- · Locatie instellen (basis voor lokaal weer in de app)
- Tijdzone instellen
- Leden uitnodigen
- Stel eenheden in

Home page

Toont alle belangrijke informatie in één oogopslag.

O Plan overzicht pagina



Overzicht van alle irrigatieplannen. Tik op het gewenste plan om het te bewerken.

O Activiteiten pagina

Hier vindt u een logboek van vroegere activiteiten.

Profiel pagina

Dit brengt u naar

- Home Management
- Quick guide en FAQ
- Informatie over het instellen van
- spraakbesturingssystemen van derden (Amazon Alexa, Google Assistant)
- Instellen van taal, meldingen en kleuren (achtergrondkleur, enz.)
- Informatie over de app

WEERSTATION APPARAAT-PAGINA



Instellingen

Hier kunt u:

- · Naam van het apparaat wijzigen
- Verander de achtergrondafbeelding en de kleur van het lettertype onder "UI DIY".
- Apparaat-informatie bekijken
- Taal display weerstation wijzigen
- · Pas de automatische achtergrondverlichting aan
- Bewerk de instelling van het sensor-nummer: Pas kanaal 1/2/3 sensor aan, pas kanaal 4-9 sortering aan. Klik op "=1", "O" en "O" om terug te keren en te stoppen Om een apparaat dat uit het display is verwijderd opnieuw toe te voegen, klikt u op "Re-add".
- Pas het ontvangstkanaal aan ("receive channel"): Het standaardkanaal is kanaal 1. Als er meer gateways in een gebied zijn, bijvoorbeeld als een buurman de gateway van hetzelfde model gebruikt, kunt u verschillende ontvangstkanalen instellen om de kans op communicatieconflicten te verkleinen.
- Om het apparaat te vervangen: Als het apparaat defect is, kunt u de functie "Device Replacement" gebruiken om het defecte apparaat door een nieuw apparaat te vervangen. Koppel eerst het nieuwe apparaat en selecteer dan "Device Replacement" om het apparaat te vervangen zoals gevraagd door de App.

Om uw instellingen op te slaan, tikt u op het vinkje in de rechterbovenhoek.

• Sub-apparaten

Voeg hier nieuwe sub-apparaten toe door op "+ Add device" te tikken.

Om direct naar de geassocieerde productpagina van een reeds gekoppeld sub-apparaat te gaan, tikt u op de bijbehorende apparaat-naam.

Tabellen

Curve grafieken van de laatste 24 uur/10 dagen/meer.



Tik op de apparaat-naam in de rechterbovenhoek om het gewenste item te selecteren en/of van apparaat te wisselen.

PAS DE IRRIGATIE AAN

Tik op de startpagina op het betreffende watertimervak om de bijbehorende apparaat-pagina voor irrigatie-instellingen te openen.

Locatie van het apparaat



O Plan pagina

14.55	Irrigation Plan	(89∡85 8
Rain Delay		
Plan A Start time 08:00 Even Day	Irrigation Duration:10M	•
Pian B Start time:10:00 Mon,Tue,W ed.Fit.Sun	Irrigation Duration 07M	•

Op de apparaat-pagina tikt u op "Plan" om de planpagina te openen.

Om een bestaand irrigatieschema aan te passen, tikt u op de naam (bijv. "Plan A").

Om het irrigatieschema uit te schakelen, tikt u op de betreffende schuifregelaar voor het irrigatieschema.

Om een nieuw irrigatieschema aan te maken, tikt u op de "+" in de rechterbovenhoek. Dit brengt u naar de planinstellingen.

Planinstellingen

U kunt hier de volgende instellingen maken:

- Irrigatiemodus
- Begintijd
- Controle modus: Stel de duur van de irrigatie of het waterverbruik met maximale werktijd in.
- Bewateringsschema instelbar: Kies uit "every day," "odd days," "even days," en "adjust"(gebaseerd op de dag van de week).

Sla uw instellingen op door op het vinkje in de rechterbovenhoek te tikken.

Mode		Imigation 2
Start time		08:00 5
-0		58
7		59
8	Hour -	00 Mente
9		01
10		02
Control mode	0	Duration
Duration		10M
Repeat		Even Day

O Statistieken



Tik op Statistieken voor informatie over dagelijks en maandelijks waterverbruik.

Irrigatie



Tik op Irrigation om de watertoevoer handmatig te starten in de irrigatiemodus.

Stel daarvoor in het pop-up venster de duur van de irrigatie in en tik op "Bevestigen".

De irrigatie begint onmiddellijk en de app toont u de resterende duur.

Om het besproeien te stoppen voordat de ingestelde duur is verstreken, tikt u nogmaals op Irrigation en vervolgens op "Confirm".

O Nevel



Tik op "Mist" om de watertoevoer handmatig te starten in de modus "Mist".

Stel daarvoor in het pop-up venster de duur van de irrigatie in en tik op "Confirm".

De irrigatie begint onmiddellijk en de app toont u de resterende duur.

Om het besproeien te stoppen voordat de ingestelde duur is verstreken, tikt u nogmaals op "Mist" en vervolgens op "Confirm".

REGEN VERTRAGING

Met regenvertraging kunt u irrigatieschema's 24 uur lang pauzeren. U kunt deze instelling op twee plaatsen in de app maken:

Plan overzichtspagina



Op de planoverzichtspagina vindt u een overzicht van alle irrigatieplannen. Tik op de schuifknop van de overeenkomstige watertimer om de "rain delay" te activeren. Dit betekent dat alle irrigatieplannen voor de watertimerverbinding gedurende 24 uur worden gepauzeerd.

Tik op "..." rechtsboven om regenvertraging in of uit te schakelen voor alle irrigatieplannen.

Sub-apparaat planpagina



Op de planpagina van het sub-apparaat vindt u alle irrigatieschema's van de bijbehorende watertimer aansluiting. Tik op de schuifknop om "Rain Delay" in te schakelen. Dit betekent dat alle irrigatieschema's voor de watertimer aansluiting gedurende 24 uur worden gepauzeerd.

KALIBRATIE VAN HET WATERVERBRUIK

De standaard debietnauwkeurigheid van de watertimer is: \pm 8%.

Om de debietnauwkeurigheid te verhogen, kunt u het werkelijke waterverbruik meten en dit vergelijken met de debietgegevens die op de app worden weergegeven. Op basis hiervan kunt u met de "Water consumption calibration" een overeenkomstige correctiewaarde instellen. Ga als volgt te werk:

Tik op de productpagina van de betreffende watertimer op het settings pictogram.

Op de pagina "Settings" tikt u op "Water Usage Calibration". Selecteer een correctiewaarde van -20 tot 20% en tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om op te slaan.

AUTOMATISCHE "STOP WATERING SCHED-ULE" FUNCTIE

LET OP: Gebruik de automatische functie "stop irrigation schedule" op basis van bodemsensor gegevens alleen onder toezicht om bij eventuele storingen de watertoevoer handmatig te onderbreken.

Met de automatische functie "Stop Watering Schedule" kunt u een bodemvochtigheidswaarde instellen die niet mag worden overschreden. Als deze waarde door de bodemsensor wordt gemeten, stopt de irrigatie automatisch, zelfs als het irrigatieschema voorziet in een langere irrigatieperiode.



1	Settings	0
Device Nam	ne	HTV100/08>
UI DIY		
Device Info	rmation	
Description		
Mist Mode		(06.304)
Default Dur	ation Time	1014 -
Par the So	l Sensor	HCSOOSFREE
Stop Inige	tion plan? Hamilton	disable (
Water Useg	e Correction	
Device Rep	lacement.	
	Û	



Tik op de apparaat-pagina van de betreffende watertimer op het settings pictogram.

Als de bodemsensor is gekoppeld aan de watertimer, kunt u hier de functie "Stop Watering Schedule" aantikken.

Pas de gewenste bodemvochtigheidswaarde aan door de schuifknop te verplaatsen (bijvoorbeeld, 60% is gelijk aan 60% bodemvocht).

Tik op het vinkje in de rechterbovenhoek om de instelling op te slaan.

U keert automatisch terug naar de instellingenpagina. Tik opnieuw op het vinkje in de rechterbovenhoek om alle instellingen op te slaan.

SPRAAKDIENST VAN DERDEN

OPMERKING: Lees de gedetailleerde beschrijving van de spraakdienst van derden, die toegankelijk is via de profielpagina in de HomGar™ app.

Amazon Alexa

- Open de Alexa App op uw telefoon, log succesvol in en selecteer "Skills&Games" op de MORE pagina.
- 2. Zoek naar "Homgar Smart" en selecteer het.
- 3. Klik op "ENABLE TO USE" om Skill te activeren.
- Nadat u het wachtwoord van uw HomGar™ app-account hebt ingevoerd, klikt u op "Sign in" om uw HomGar appaccount te integreren. U kunt nu de Skill activeren en naar uw smart home gaan.
- **OPMERKING:** Let erop dat u de exacte apparaat-naam moet gebruiken voor uw spraakopdracht.

Voorbeelden:

Alexa, [apparaat-naam] aan. Alexa, zet de [apparaat-naam] uit.

Algemene zinnen zoals "Alexa, zet de watertimer uit" worden niet herkend als de term "watertimer" niet de exacte apparaatnaam is.

Google Assistant

- Open de Google Home-app op uw telefoon, meld u aan, klik op het "+"-pictogram in de linkerbovenhoek, klik vervolgens op de optie "Set up device" en selecteer de optie "Works with Google".
- Voer uw accountwachtwoord in via Homgar Smart om uw app-account te bundelen en toegang te geven tot uw Google-account. U bent klaar om uw smart home reis te beginnen.

OPMERKING: Let erop dat u de exacte apparaat-naam moet gebruiken voor uw spraakopdracht.

Voorbeelden:

Hé Google, open [apparaat-naam]. Hey Google, sluit [apparaat-naam]. Hé Google, zet [apparaat-naam] aan. Hey Google, zet [apparaat-naam] uit.

Algemene zinnen zoals "Hé Google, zet de watertimer uit" worden niet herkend als de term "watertimer" niet de exacte apparaat-naam is.

WEERSTATION

OPMERKING: Voor nauwkeurige metingen dient u het weerstation uit de buurt van grote hitte of koude te houden en ervoor te zorgen dat de andere sensoren ook beschermd zijn tegen direct zonlicht, regen of hitte.

Knoppen Inleiding

Knoppen	Functies	
[SET]	Normale modus: • Houd de knop ingedrukt om de handmatige instelmodus te openen.	
[+/ⓒ]	 Normale modus: Houd de knop ingedrukt om de smart pairing modus te activeren Houd nogmaals ingedrukt om de AP pairing modus in te schakelen. Handmatige instellingsmodus: Druk om de waarde te verhogen Houd de knop ingedrukt om de waarde continu te verhogen. 	
[-]	 Handmatige instellingsmodus: Druk om de waarde te verlagen Houd de knop ingedrukt om de waarde continu te verlagen. 	
[SENSOR]	 Normale modus: Druk hierop om van kanaal te veranderen. Houd de knop ingedrukt om naar de pairing modus te gaan en opnieuw verbinding te maken met de sensor. 	
ţĊJ	 Normale modus: Druk hierop om de helderheidsfunctie van de achtergrondverlichting in te schakelen. Houd de knop ingedrukt om de automatische achtergrondverlichting in en uit te schakelen. Handmatige instellingsmodus: Druk om af te sluiten. 	

Comfortniveau-indicator binnenshuis

DROOG: Luchtvochtigheid ≤40%

 \bigcirc COMFORT: 40% < luchtvochtigheid < 70% 20°C (68°F) < temperatuur < 28°C (82.4 °F)

 \bigcirc NAT: Luchtvochtigheid ≥ 70%

De comfortniveau-indicator verschijnt niet op het LCD-scherm wanneer: luchtvochtigheid \leq 40%, luchtvochtigheid \leq 70%, temperatuur > 28°C (82,4 °F) of temperatuur < 20 °C (68°F)

Weersverwachting

Na het instellen van de locatiegegevens in de app, worden de weergegevens automatisch weergegeven vanuit het netwerk.



OPMERKINGEN:

- DIT IS NIET HET ACTUELE WEER
- Houd er rekening mee dat deze voorspelling niet vergelijkbaar is met die van professionele satellietweerdiensten en highperformance computers.

Handmatige instellingen op het weerstation

- Houd in de normale modus de knop [SET] op het weerstation ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
- Druk op de [SET] knop om over te slaan of door te gaan naar de volgende stap.
- Druk op de knop [+/] of de knop [-] om de waarde in te stellen.

De instellingsvolgorde is:

Taal van de dag van de week \rightarrow Eenheid absolute luchtdruk \rightarrow °C/°F \rightarrow Jaar \rightarrow Weergaveformaat DM/MD \rightarrow Maand \rightarrow Datum \rightarrow 12/24 uur tijdformaat \rightarrow Uur \rightarrow Minuut \rightarrow Verlaat

Achtergrondverlichtingsfunctie

- Als het apparaat op batterijen werkt, drukt u op de [
]-knop om de achtergrondverlichting gedurende 20 seconden in te schakelen.
- Gebruik een AC-adapter voor continue achtergrondverlichting. Druk op de knop [^{*}) om de helderheid om te schakelen tussen 100%, 50%, 30%, 10% en UIT.
- Houd de []-knop ingedrukt om de automatische achtergrondverlichting in en uit te schakelen.

Lage Batterij Alarm

Als de batterij-indicator east de betreffende sensor verschijnt, plaats dan nieuwe batterijen in de sensor.

WATERTIMER:

Zowel met de 1-zone watertimer als de 2-zones watertimer regel je de watertoevoer handmatig zonder app.

1-zone watertimer

- · Druk op de knop Pair/Watering om te beginnen met besproeien
- Druk nogmaals op de knop Pair/Watering om het besproeien te stoppen.

2-zones watertimer

- Druk op de irrigatieknop voor de linkerkant om de irrigatie via de linkerkant te starten. Druk op de irrigatieknop voor de
 rechterkant om de irrigatie via de rechterkant te starten.
- Druk nogmaals op de irrigatieknop voor de linkerkant om het besproeien via de linkerkant te stoppen. Druk nogmaals op de irrigatieknop voor de rechterkant om het besproeien via de rechterkant te stoppen.

PROBLEEMOPLOSSING EN OPMERKINGEN

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing	
Weerstation Gateway Stroomprobleem	 Dit weerstation is ontworpen om een voedingsadapter (5V) te gebruiken als belangrijkste voedingsbron en batterijen worden alleen gebruikt als back-up. Vervang de voedingsadapter. Het is belangrijk de juiste adap- ter te gebruiken voor alle elektronische apparatuur. 	
Buitensensor trekt batterijen snel leeg	 Controleer de afstand en de obstakels tussen de buitensensor en het weerstation. Buitensensoren aan de uiterste kant van het bereik kunnen werken als de batterijen nog vol zijn, maar niet meer als ze een beetje leeg zijn. Controleer op lekkende batterijen, die de buitensensor kun- nen beschadigen. De levensduur van de batterij is meer dan 12 maanden bij gebruik van merk-alkalinebatterijen. 	
De verbinding is onderbroken	 Verbindingsproblemen worden vaak opgelost door de batterijen te vervangen. *Afstand/obstakels kunnen leiden tot verlies van de verbinding tussen de sensoren/sub-apparaten en de weerstation gateway. * Draai de weerstation gateway 90 graden in de richting van de sensoren/sub-apparaten voor een betere ontvangst. Hierdoor is er meer antenneoppervlak beschikbaar voor het signaal van de sensoren/sub-apparaten. * Probeer het apparaat opnieuw op te starten en opnieuw te verbinden. 	
Apparaat offline	 Controleer of de batterij volledig is opgeladen en of de stroomvoorziening normaal is. Slecht netwerksignaal of te ver weg van de router. 	
De pagina toont de temperatuur- waarde HH.H/LL.L	HH.H/LL.L is een indicatie wanneer de temperatuur hoger/lager is dan het detectiebereik.	
Onnauwkeurige temperatuur/ luchtvochtigheidsmeting	Wanneer de binnentemperatuur/luchtvochtigheid onnauw- keurig is, ligt dat vaak aan de locatie van het display of aan te sterke/te zwakke batterijen.	

OPMERKINGEN:

- · Zorg ervoor dat u een 2,4 GHz WiFi-band gebruikt om verbinding te maken met dit product.
- · Voor een soepele en correcte werking dient u het basisstation op een vlakke ondergrond te plaatsen.
- · Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Blokkeer de ventilatieopening niet en steek er geen vingers of andere voorwerpen in, want dit kan storingen of andere problemen veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gas, verwarmingselementen, magnetrons en andere plaatsen die storingen kunnen veroorzaken.
- ·Veeg het scherm niet af met agressieve schoonmaakmiddelen die het scherm kunnen aantasten.

GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om te kunnen profiteren van een verlengde garantieperiode op basis van vrijwilligheid, zoals vermeld op de verpakking, is een registratie op onze website vereist. U kunt de volledige garantievoorwaarden, informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze dienstverlening raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms.

VERWERKING



Gooi de verpakkingsmaterialen weg volgens het type materiaal. Neem bij het weggooien van het apparaat de geldende wettelijke voorschriften in acht! Informatie over de juiste verwijdering kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwijderingsdiensten of het Milieuagentschap.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
 elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur
 gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG verklaring van overeenstemming

CE Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het apparaat-type met artikelnummer: 7510100 en 7510200 in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/7510100/CE/7510100_CE.pdf www.bresser.de/download/7510200/CE/7510200_CE.pdf

www.bresser.de/download/7910100/CE/7910100_CE.pdf www.bresser.de/download/7910101/CE/7910101_CE.pdf www.bresser.de/download/7910102/CE/7910102_CE.pdf www.bresser.de/download/7910103/CE/7910103_CE.pdf www.bresser.de/download/7910104/CE/7910104_CE.pdf

SPECIFICATIES

Draadloze specificaties c

Transmissieafstand van het RF-signaal (buiten):
 Buiten/binnen sensor/Smart Clock: tot 100 meter.
 Watertimer/bodemsensor: tot 60 meter.

Update rate: Buiten/binnen sensor: 2 minuten watertimer: Realtime bodemsensor: 8 minuten.

- Radiosignaalfrequentie 433,92 MHz
- WiFi band: alleen 2,4 GHz.

*Obstakels zoals muren, bomen en heuvels kunnen een aanzienlijk signaalverlies veroorzaken. *Water in de lucht (luchtvochtigheid) kan de RF-signaalsterkte negatief beïnvloeden.

Meetspecificaties

Specificaties weerstationgateway/buitensensor/binnensensor					
	Bereik	Nauwkeurigheid	Resolutie		
Binnentemperatuur	-9.9°C~50°C (14°F~122°F)	±1°C(±3.6°F)	0.1°C (0.2°F)		
Buitentemperatuur	-40°C~+60°C (-40°F~140°F)	±1°C(±3.6°F)	0.1°C (0.2°F)		
Luchtvochtigheid binnen	1%RH~99%RH	±5%RH	1%		
Luchtvochtigheid buiten	1%RH~99%RH	±5%RH	1%		
Barometrische druk	850~1050 hPa/mb (638~788 mHg, 25.10~31.01 inHg)	±5 hPa/mb (±3,75 mmHg, ±0.148 inHg)	1hPa/mb (0,01 inHg, 0,1mmHg)		

Let op: De gegevens zijn relatieve luchtvochtigheid en drukwaarde.

Specificaties watertimer/bodemsensor				
Meetfunctie	Bereik			
Werkdruk water	0,5 bar tot 8 bar (7,25-116,03PSI)			
Werktemperatuur	3°C-50°C (37°F-122°F)			
Waterdichtheidsniveau	IP54 (watertimer) IPX5 (bodemsensor)			
Debiet	5L/min tot 35L/min			
Automatische irrigatie	van 1 min tot 60 min			
Handmatige irrigatie	van 1 min tot 11h59m			

stroomvoorziening

· Weerstation gateway: 5V DC adapter (inbegrepen) of 3 x AA batterijen (niet inbegrepen).

• Buiten/binnen sensor: 2 x AA batterijen (niet inbegrepen).

• Watertimer: 4 x AA batterijen (niet inbegrepen).

· Bodemsensor/Smart Clock: 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen).

OPMERKING: Gebruik nieuwe alkalinebatterijen van hoge kwaliteit voor betere prestaties. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Batterijen met een hoge capaciteit of oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen.

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de Telefon*: +49 28 72 80 74 210

Bresser GmbH

Kundenservice Gutenbergstr. 2 46414 Rhede Deutschland

*Ortsrufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren pro Anruf hängt vom Tarif Ihres Telefonanbieters ab); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House Enterprise Way Edenbridge, Kent TN8 6HF United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis 314 Avenue des Chênes Verts 83170 Brignoles France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique



Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het servicecentrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Smirnoffstraat 8 7903 AX Hoogeveen Nederland

*Het telefoonnummer wordt in Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.



Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo, 1 Nave B P.I. Ventorro del Cano 28925 Alcorcón Madrid España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios....



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA





Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

Bresser Benelux

Smirnoffstraat 8 7903 AX Hoogeveen · Nederland www.bresserbenelux.nl



