



ZWEIRAUM POP-UP ZELT-STERNWARTE

ART.- NR. 0690600

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG! HALTEN SIE LEICHT ENTFLAMBARE UND SONSTIGE WÄRMEQUELLEN VON DIESEM ZELTSTOFF FERN.

Dieses Zelt besteht aus schwer entflammbarem Gewebe, das den CPAI-84-Spezifikationen entspricht. ES IST NICHT FEUERFEST! Der Stoff brennt, wenn er in ständigem Kontakt mit einer offenem Feuer steht. Das Aufbringen jeglicher Fremdschubstanz auf das Produktgewebe kann die flammhemmenden Eigenschaften unwirksam machen.

- **KEINE** brennenden Geräte innerhalb oder in der Nähe von Zeltmaterialien verwenden!
- Erlauben Sie Kindern **NICHT**, Streichhölzer anzuzünden, brennende Geräte zu bedienen oder mit Flammenquellen im oder in der Nähe des Zeltes umzugehen!
- **NICHT** rauchen sowie Streichhölzer, Kerzen oder offene Flammen jeglicher Art im oder in der Nähe des Zeltes verwenden!
- **KEINE** Laternen, Kocher oder Heizgeräte im oder in der Nähe des Zeltes auftanken!
- **NICHT** kochen! Kochen Sie nicht im oder in der Nähe des Zeltes!
- **KEINE** brennbaren Flüssigkeiten im oder in der Nähe des Zeltes aufbewahren!

BEVOR SIE STARTEN

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einrichtung beginnen.

- Wählen Sie einen ebenen Platz, der frei von Steinen, Ästen und anderen harten oder scharfen Gegenständen ist, um Ihr Zelt aufzustellen.
- Stellen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da bei schlechtem Wetter die Gefahr von Blitzeinschlägen oder herabfallenden Ästen besteht.

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM EIN AUFBAU-VIDEO* ANZUSEHEN.



WAS IST IM PAKET?



BASISZELT CA.
152X152 CM
60 X 60



ERWEITERUNGSZELT



ABDECKUNG CA. 304X304 CM
(120" X 120")



12 SPANNSCHNÜRE MIT
KORDELVERSCHLÜSSEN



12 BODENANKER



SCHRITT 1: Das Zelt und das Erweiterungszelt greifen.
Vorsichtig aufklappen und beiseite stellen.



ACHTUNG! Diese Konstruktion beinhaltet eine Metallfederschleife, die schnell aufspringt!




SCHRITT 2: Das Basiszelt aufrecht hinstellen, öffnen und aus der Mitte herausziehen, um die Struktur zu bilden.

HINWEIS: Möglicherweise müssen die Metallschlaufen leicht verdreht werden, um die richtige Form zu erhalten.




SCHRITT 3 Beide Eingänge öffnen und die Türklappen aufrollen. Mit den beigefügten Bändern die Klappen festbinden.



SCHRITT 4: Stellen Sie das Erweiterungszelt aufrecht hin, öffnen Sie jede Seite und suchen Sie die Klettverschlüsse.

SCHRITT 5: Suchen Sie die Klettverschlüsse am Basiszelt.



SCHRITT 6: Befestigen Sie das Erweiterungszelt mit den Klettverschlüssen am Basiszelt.

Optional: Für eine sicherere Struktur einen Bodenanker durch jede untere Schleifenecke schieben und in den Boden einschlagen.

SCHRITT 7: Je eine Spannschnur durch die oberen Eckschlaufen der Zelte führen. Mit einem Knoten fest anbinden.

SCHRITT 8: Die Bodenanker in den Boden einschlagen, so dass die Spannschnüre vom Zelt aus im 45°-Winkel daran befestigt werden können.

Die Spannschnüre bei Bedarf etwas nachziehen. Dazu den Gleiter an der Schnur nach oben hin verstellen.


HINWEIS: Die Zelte sollten bei richtiger Abspannung straff sein.

SCHRITT 9: Die Abdeckung nur als vorübergehenden Schutz verwenden, wenn nicht in Verwendung. Die Schritte 7 und 8 ausführen, um die Abdeckung zu befestigen.


HINWEIS: Die gleichen Bodenanker wie in Schritt 8 verwenden, um die Spannschnüre zu befestigen. Die Abdeckung sollte locker und nicht straff sein, um die Grundstruktur aufrecht zu halten.




ZUSAMMENFALTEN




Mit dem Basiszelt beginnen. Eine Ecke in die gegenüberliegende Ecke schieben und die Mitte flach umklappen.




Jedes Seitenteil des Erweiterungszeltes flach nach innen falten.




Das Zelt um 180° drehen und wie abgebildet halten, mit der Spitze vom Körper weg gerichtet.



Eine Ecke nehmen und mit der gegenüberliegenden Ecke verbinden.



Die obere Ecke nach links schieben.



Die entstandenen Kreise auf jeder Seite zusammenfalten.