

VAROITUS!

- **Sokeutumisen vaara!** Kiikareilla ei saa koskaan katsoa suoraan päin aurinkoa tai sen lähelle. Seurauksena on riski sokeutua.
- **Tukahtumisvaara!** Lasten tulee käyttää laitetta aikuisen valvonnassa. Pakkauksen materiaalit, muovi ja kuminauhat, on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Pakkauksen materiaalit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- **Palovaara!** Älä jätä laitetta, etenkin linssijä, auringonvaloon. Auringonvalon keskittyminen linssiin voi aiheuttaa tulipalon.
- Laitetta ei saa purkaa. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos vikaa ilmenee. Jälleenmyyjä on yhteydessä valmistajan huoltoon tarpeen vaatiessa.
- Kiikari on tarkoitettu yksityiskäyttöön, eikä sen käyttämisellä saa loukata muiden ihmisten yksityisyyttä. Laitetta ei saa käyttää esimerkiksi muiden asuntoon katsomiseen.

Osaluettelo

1. Tarkennuspyörä
2. Okulaarin linssi
3. Objektiivilinssi
4. Keskiakseli
5. Optinen putki
6. Diopterien säätö
7. Silmäsuojukset
8. Kantohihnan pidike

Silmien välinen etäisyys

Silmien välinen etäisyys on yksilöllistä, joten on tärkeää säätää kiikari itselleen sopivaksi ennen käyttöä. Ota molemmilla käsillä kiinni kiikareista (kuva 1) ja aseta ne silmille. Taita kiikaria niin, että katsoessa näet yhden ympyrän (kuva 2).

Tarkentaminen

Etsi kohde yli 10 metrin etäisyydeltä. Sulje tai peitä oikea silmä. Käännä tarkennussäätöä (kuva 3) siten, että näet vasemmalla silmällä tarkan kuvan. Toista sama toisella silmällä käyttäen diopterin säätöä (kuva 4 kohta 6). Säädettyäsi molemmat puolet näet tarkan kuvan molemmilla silmillä katsoessa.

Mikäli käytät silmälasia

Linssien silmäsuojukset (kuva 5, kohta 7) ovat esiin käännettäviä. Taita ne pois edestä tarvittaessa (kuva 5, kohta 7).

Puhdistusohjeet

- Puhdista okulaarit ja linssit puhtaalla, pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla, voit käyttää esimerkiksi mikrokuituliinaa. Vältä painamista, etteivät linssit naarmuuntuisi.
- Sitkeän /vaikean tahran poistoon, voit kostuttaa puhdistusliinaa silmälasien puhdistusnesteellä ja pyyhkiä hellävaraisesti.
- Suojaa kiikarit pölyltä ja kosteudelta. Kosteissa oloissa käyttämisen jälkeen anna kiikareiden kuivua ilmassa paikassa ennen niiden varastointia.

Hävittäminen

Lajittele pakkausmateriaali ja kierrätä ne paperi-, kartonki- tai muovinkeräyspisteessä.

Takuu ja laajennettu takuu

Normaali takuu-aika on kaksi vuotta ostopäivästä. Pakkauksessa on tiedot pidemmästä takuuajasta, joka edellyttää tuotteen rekisteröintiä valmistajan verkkosivujen kautta. Lisätietoa löytyy osoitteesta

www.bresser.de/warranty_terms

Valmistaja: Bresser GmbH, Gutenbergstrasse 2, DE-46414 RHEDE, Germany

Maahantuoja Suomessa: Oy Importante Ab, Melkonkatu 26, 00210 HELSINKI