

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА «3D ЛУНА»



RU Руководство по эксплуатации

Артикул: 90-90000



**ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ РУКОВОДСТВА
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:**



www.bresser.de/P9090000



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ:



www.bresser.de/warranty_terms

О руководстве по эксплуатации



Внимательно прочитайте инструкции по технике безопасности в этом руководстве перед началом работы. Сохраните руководство по эксплуатации, чтобы всегда иметь возможность обратиться к содержащейся в нем информации об использовании прибора. При передаче прибора третьим лицам руководство по эксплуатации должно быть предоставлено новому владельцу/пользователю прибора.

Назначение

Данное устройство предназначено исключительно для личного использования. Оно разработано как электронный носитель для использования мультимедийных сервисов.



Общие предупреждения

- **Опасность удущья!** Исключите доступ детей к упаковочным материалам (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.). Устройство содержит мелкие детали, которые могут проглотить дети.
- Этот прибор содержит электронные компоненты, приводимые в действие от источника тока. Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Использование прибора должно осуществляться в соответствии с приведенными в ру-

ководстве инструкциями. В противном случае существует опасность поражения электротоком.

- **Опасность поражения электротоком!** Ни в коем случае не перегибайте, не передавливайте, не дергайте и не переезжайте сетевые и соединительные кабели, а также удлинители и соединители. Не допускайте контакта кабеля с острыми краями и горячими поверхностями. Перед началом работы проверьте устройство, кабели и соединения на наличие повреждений. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными кабелями питания. Поврежденные детали должны быть немедленно заменены в авторизованном сервисном центре.
- **Риск повреждения прибора!** Не разбирайте прибор. В случае неисправности обращайтесь к дилеру. Он свяжется с сервисным центром и сможет переслать прибор для выполнения ремонта.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур. Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте батарейки в огонь. Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.

Указания по чистке

- Перед выполнением чистки отключите прибор от источника питания (извлеките штепсельную вилку из розетки или достаньте батарейки)!

- Очистите прибор только снаружи с помощью сухой ткани. Не используйте моющие средства, чтобы исключить вероятность повреждения электроники.

Сертификат соответствия ЕС

 Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия нормативным требованиям ЕС. С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: <http://www.bresser.de> • info@bresser.de

Утилизация



Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.



Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!

■ Согласно Европейской директиве 2002/96/ЕС по отслужившим свой срок электрическим и электронным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей

среды. Использованные элементы питания необходимо сдать в пункт приема. Более подробную информацию об утилизации электронных устройств и батареек, произведенных после 6 января 2006 года, вы можете получить в местной службе утилизации отходов или природоохранных органах.





Вскрытие корпуса устройства может привести к поломке. Полностью разрядите батарейки перед утилизацией. Откройте батарейный отсек, выкрутив винты, фиксирующие его крышку. Отсоедините аккумулятор и извлеките его. Закройте открытые контакты аккумулятора липкой лентой и упакуйте аккумулятор таким образом, чтобы он не мог сместиться в упаковке.

Гарантия и обслуживание

Стандартный гарантийный срок составляет 2 года начиная со дня покупки. Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте:

www.bresser.de/warranty_terms.

Комплектация




- 1 Настольная лампа «3D Луна»
- 2 USB-кабель для зарядки
- 3 Деревянная подставка

Технические характеристики

- Цвет освещения: холодный или теплый белый цвет
- Яркость освещения: 120 лм
- Включение и выключение прибора: сенсорное управление, неполярная регулировка освещения
- Время зарядки: 3 часа
- Время работы: 3–6 часов
- Разъем зарядки: 5 В/1 А постоянного тока
- Зарядный порт: через кабель USB от сети постоянного тока, 2,5 Т
- Емкость аккумулятора: 3,7 В, 300 мАч

Инструкции

Нажмите сенсорный переключатель рядом с разъемом питания в нижней части лампы, чтобы включить/выключить устройство или изменить цвет с холодного белого на теплый белый. Нажмите и удерживайте тот же сенсорный переключатель, чтобы отрегулировать яркость.



Инструкция по зарядке

Чтобы зарядить устройство подключите USB-кабель для зарядки к USB-порту компьютера.






Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор горит во время зарядки.

Индикатор погаснет, когда устройство полностью зарядится.

Сборка деревянной подставки

Соберите деревянную подставку, как показано на рисунке.





EXPLORATION HAPPENS BECAUSE OF YOU.



Support from people like you helps further the work of our scientists, explorers, and educators around the world. To learn more, visit natgeo.com/info.

© 2018 National Geographic Partners LLC. All rights reserved.

NATIONAL GEOGRAPHIC and Yellow Border Design are trademarks of the National Geographic Society, used under license.



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede

www.bresser.de · info@bresser.de

Оставляем за собой право на ошибки и технические изменения.

Manual_9090000_3D-Moon-Lamp_ru_NATGEO_v112018a