

MeteoTemp WTM Colour

WETTERVORHERSAGE UND TENDENZ

1. Diese Wetterstation ist in der Lage, die Änderungen des Luftdrucks zu erfassen. Basierend auf den gesammelten Luftdruckdaten prognostiziert die Wetterstation das Wetter für die nächsten 12 bis 24 Stunden.
2. Es gibt 4 Wettersymbole auf dem LCD-Bildschirm, die in einer der folgenden Kombinationen angezeigt werden können:



Sonnig

Teilweise bewölkt

Bewölkt

Regenreich(Schnee)

HINWEIS: Die Genauigkeit der Wettervorhersage beträgt ca. 70%. Das Gerät zeigt die prognostizierten (vorhergesagten), nicht die aktuellen Bedingungen. Das Sonnensymbol zeigt klares Wetter an, auch in der Nacht.

1. Über den lokalen Wetterservice, das Internet oder andere Wetterkanäle erhalten Sie die aktuellen Luftdruckdaten auf Meeresspiegelhöhe (dies sind auch die relativen Luftdruckdaten Ihrer Heimatregion).
2. Bitte entfernen Sie nun die Batterien aus der Station und ziehen den Netzstecker ab.
2. Stellen Sie die Stromversorgung nun wieder her. Noch während des Hochfahrens drücken Sie bitte gleichzeitig die Tasten Up und Down.
3. Die Tasten Up und Down gedrückt halten, bis „Cali“ im Bereich für den Wochentag im Display erscheint. Mit den Tasten Up und Down können Sie nun den unter 1. erhaltenen relativen Luftdruck(Sealevel) einstellen.
4. Die Taste Mode drücken, um den eingestellten wert zu übernehmen. Daraufhin wird kurzzeitig „God“ im Bereich für den Luftdruck angezeigt und die Wetterstation startet neu.