



BRESSER®

ClimaTrend Hygro Quadro







Art. No. 7000020CM3000
7000020GYE000
7000020QT5000



FR MODE D'EMPLOI


Attention! Pour la première utilisation et le changement des piles :
Placez en premier lieu les piles dans l'unité principale, puis ensuite dans
le capteur extérieur.





A.

B.




A. Affichage

- A1: Numéro de Canal avec réception et symbole pile
- A2: Température
- A3: Indicateur tendance température
- A4: Symbole niveau de Confort
- A5: Humidité
- A6: Alarme haute/basse pour température /humidité
- A7: Marquage du canal sélectionné
- A8: Symbole pour MAX/MIN
- A9: Affichage pour température et humidité interne
- A10: Symbole alarme pour temp./humidité


B. Boutons

- B1: Bouton CANAL/ +
- B2: Bouton ALARME/ SET
- B3: Bouton MIN/MAX / -




C. BOITIER

- C1: Boîtier principal
- C2: Compartiment à piles (3x AAA/LR4)
- C3: Fixation murale
- C4: Pied dépliant



D. Capteur Extérieur

- D1: Affichage, température et humidité
- D2: Numéro Canal (Canal 1, Canal 2, Canal 3)
- D3: Signal lumineux de Transmission
- D4: Fixation mural
- D5: Compartiment à piles (3x AAA/LR4)
- D6: Touche °C et °F
- D7: Sélecteur Canal



CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !

Maintenez les enfants éloignés des matériaux d'emballage (sacs plastiques, bandes en caoutchouc, etc.) ! **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !**



! RISQUE D'ELECTROCUTION !

Cet appareil contient des pièces électroniques raccordées à une source d'alimentation électrique (batteries). L'utilisation de l'appareil doit se faire exclusivement comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un **RISQUE D'ELECTROCUTION** peut exister !



! RISQUE D'EXPLOSION / D'INCENDIE !

Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. N'utilisez que les batteries conseillées. L'appareil et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou jetés dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation

inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !



! RISQUE de dommages matériels !

Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.



! ATTENTION !

N'utilisez que les batteries conseillées. Remplacez toujours les batteries trop faibles ou usées par un jeu complet de nouvelles batteries disposant de toute sa capacité. N'utilisez pas de batteries de marques, de types ou de capacités différentes. Les batteries doivent être enlevées de l'appareil lorsque celui-ci est destiné à ne pas être utilisé pendant un certain temps !

! ATTENTION !

Le fabricant récusé toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une alimentation électrique inappropriée due à des batteries mal insérées!

INCLUS À LA LIVRAISON

- Unité principale (A)
- 3x Capteur extérieur (B)
- Guide de démarrage rapide

Piles nécessaires (non incluses):
3x AAA / LR03 (1.5V) pour l'unité centrale
6x AAA / LR03 (1.5V) pour capteur extérieur

INSTALLATION DE L'UNITÉ CENTRALE

1. Ouvrez le compartiment à piles de l'unité principale et insérez trois piles 1,5V AAA en respectant la polarité, comme illustré.

2. Tous les segments LCD seront affichés pendant environ quelques secondes.
3. Fermez le compartiment à piles.

INSTALLATION DES CAPTEURS EXTÉRIEURS

1. Ouvrez le compartiment à piles du capteur extérieur avec un tournevis.
2. Insérez deux nouvelles piles 1,5 AAA, l'écran affiche la température et de l'humidité et le numéro de canal 1.
3. Appuyez sur la touche ° C ou ° F (D6) pour sélectionner l'unité de température.
4. Utilisez le sélecteur de canal (D7) pour basculer entre le canal 1, canal 2 ou Canal 3. Il y a un total de 3 capteurs extérieurs, réglez tous les 3 sur différents canaux.

UNITÉ CENTRALE

1. Les mesures des capteurs extérieurs installés seront transmises à l'unité principale

- et le symbole de réception radio-pilotée (A1) apparaît.
2. Si la réception est réussie, l'écran affiche la température et l'humidité de la sonde extérieure respective, le symbole de la tendance de la température (A3) et le symbole du niveau de confort (A4).
 3. Ensuite, le symbole de réception radio-pilotée disparaît.
 4. Dans la section d'affichage 4, les valeurs de mesure du capteur interne (Intérieur) apparaît.
 5. Si les valeurs ne sont pas reçus à partir d'un canal, ' ' apparaît sur l'écran, vérifiez les piles et essayez à nouveau. Vérifiez s'il n'y a aucune source d'interférence.
 6. Vous pouvez commencer l'initialisation manuellement.
 7. Fonction des Boutons :

(1) Bouton CHANNEL / +

- A. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les sections d'affichage différent.
 - B. Dans le mode Réglage, appuyez est égale à UP/Monté.
 - C. Appuyez et maintenez enfoncé pour ouvrir la réception radio contrôlée des capteurs.
- [1] Appuyez sur CHANNEL/+ jusqu'à ce que la flèche (A7) apparaît sur le canal désiré. Canal 1, 2 ou 3, ou IN pour appliquer une réception radio contrôlée pour tous les capteurs extérieurs simultanément.
 - [2] Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour rechercher des signaux de la sonde extérieure souhaitée.
 - [3] Le symbole de réception radio-pilotée (A1) apparaît.
 - [4] La station de base va scanner les mesures.
 - [5] Si la réception est réussie, l'écran affiche la température et l'humidité de la sonde

extérieure souhaitée, le symbole de la tendance de la température (A3) et le symbole du niveau de confort (A4).

[6] Ensuite, le symbole de réception radiocommandée disparaît.

(2) Bouton MIN/MAX / -

- A. En mode normal, appuyez et maintenez plus de 3 secondes pour passer ° C et ° F.
- B. Appuyez sur ce bouton, MAX apparaît sur l'écran.
- C. Sur l'écran apparaissent les valeurs maximales depuis la dernière réinitialisation.
- D. Appuyez et maintenez enfoncé MIN / MAX pour supprimer les valeurs maximales du canal actuellement sélectionné.
- E. Appuyez sur ce bouton à nouveau
- F. MIN apparaît sur l'écran
- G. Sur l'écran apparaissent les valeurs minimales depuis la dernière réinitialisation.

H. Appuyez et maintenez enfoncé MIN / MAX pour supprimer les valeurs minimales de la chaîne actuellement sélectionnée.

I. Appuyez à nouveau pour revenir à l'affichage des valeurs actuelles.

IMPORTANT:

Maintenez enfoncé les boutons MAX / MIN, CANAL / + ou - pour un déplacement plus rapide.

RÉGLAGE DE L'ALARME POUR LA TEMPÉRATURE ET L'HUMIDITÉ

1. Alarme de la température

- (1) Appuyez sur CHANNEL / + jusqu'à ce que la flèche apparaît sur le canal désiré (canal 1-3, IN)
- (2) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM / SET pendant 3 secondes.
- (3) AL HI et limite de température supérieure

(CH 1-3: 70 ° C - par défaut, IN: 60 ° C)
commence à clignoter sur l'écran.

- (4) Appuyez sur CHANNEL / + ou -, MIN / MAX pour régler la limite supérieure souhaitée de la température.

Maintenez enfoncé les boutons MAX / MIN, CANAL / + ou - pour un déplacement plus rapide.

- (5) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM / SET après avoir réglé la valeur lorsque clignote toujours pour activer la fonction d'alarme.
- (6) Le symbole d'alarme (A10) apparaît sur l'écran
- (7) Enregistrez le réglage avec SET / ALARM
- (8) LO AL et limite de température inférieure (CH 1-3: -50 ° C - par défaut, IN: -9.9 ° C) commence à clignoter sur l'écran.

- (9) Appuyez sur CHANNEL / + ou -, MIN / MAX pour régler la limite inférieure souhaitée de la température.

- (10) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM / SET après avoir réglé la valeur lorsque clignote toujours pour activer la fonction d'alarme.

- (11) Le symbole d'alarme (A10) apparaît sur l'écran.

- (12) Enregistrer le réglage avec ALARM / SET.

2. Alarme Humidité

- (1) HI AL et la limite supérieure de l'humidité (CH 1-3: 95% - par défaut, IN 95%) commence à clignoter sur l'affichage (canal 1-3, IN)

- (2) Appuyez sur CHANNEL + ou -, MIN / MAX pour régler la limite d'humidité supérieure souhaitée

- (3) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM

/ SET après avoir réglé la valeur lorsque clignote toujours pour activer la fonction d'alarme

- (4) Le symbole d'alarme (A10) apparaît sur l'écran
- (5) Enregistrez le réglage avec SET / ALARM
- (6) LO AL et la limite inférieure d'humidité (CH 1-3: 20% - par défaut, IN: 20%) commence à clignoter sur l'écran.
- (7) Appuyez sur CHANNEL / + ou -, MIN / MAX pour régler la limite inférieure d'humidité désirée.
- (8) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM / SET après avoir réglé la valeur lorsque clignote toujours pour activer la fonction d'alarme.
- (9) Le symbole d'alarme (A10) apparaît sur l'écran.
- (10) Enregistrez le réglage avec ALARM / SET.

AFFICHAGE DES VALEURS D'ALARME PARAMÉTRÉES

1. Appuyez sur ALARM / SET en mode normal pour montrer les limites supérieures paramétrées d'alarme.
2. Appuyez à nouveau sur ALARM / SET en mode normal pour montrer les limites d'alarme inférieures paramétrées.
3. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à l'affichage normal.

DÉSACTIVATION / ACTIVATION DE L'ALARME

- (1) Appuyez sur CHANNEL/ + jusqu'à ce que la flèche apparaît sur le canal désiré.
- (2) Appuyez et maintenez enfoncé ALARM / SET pendant 3 secondes.
- (3) La limite d'alerte de température supérieur commence à clignoter sur l'écran
- (4) Température et humidité Mode d'alarme,

chaque pression sur ALARM / SET affiche :

- Alerte Haute Température
- Alerte Basse Température
- Haute Humidité Alerte
- Basse Humidité Alerte

- (5) Lorsque les alertes ci-dessus sont affichées, appuyer sur ALARM / SET pendant 3 secondes, activer / désactiver l'alerte correspondante.
- (6) Le symbole d'alarme (A10) disparaît / apparaît sur l'afficheur.
- (7) Enregistrer le réglage avec ALARM / SET.

DÉSACTIVATION LORSQUE LES ALARMES SONT ACTIVES

Appuyez sur ALARM / SET pour arrêter l'alarme sonore. HI ALL ou LOCAL clignote sur l'écran.

NIVEAU DE CONFORT

	Plage Température	Plage Humidité
COM	20-28 °C	40-70%
WET		>65%
DRY		<45%

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Le soussigné, Bresser GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type 7000020 est conforme à la directive; 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.bresser.de/download/7000020/CE/7000020_CE.pdf

REMARQUE CONCERNANT LE NETTOYAGE

Avant de nettoyer l'appareil, veuillez le couper de son alimentation électrique (enlevez

les batteries) ! Ne nettoyez l'appareil que de l'extérieur en utilisant un chiffon sec. Ne pas utiliser de liquides de nettoyage, afin d'éviter d'endommager les parties électroniques.

ELIMINATION



Éliminez l'emballage en triant les matériaux. Pour plus d'informations concernant les règles applicables en matière d'élimination de ce type de produits, veuillez vous adresser aux services communaux en charge de la gestion des déchets ou de l'environnement.



Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques et ses transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être re-

cyclés dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.

GARANTIE

La période de garantie normale est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie prolongée (prestation non obligatoire) telle qu'indiquée sur la boîte cadeau, une inscription sur notre site internet est nécessaire.

Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations sur l'extension de la période de garantie et le détail de nos services via le lien suivant : www.bresser.de/warranty_terms.

Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.bresser.de
service@bresser.de

   @BresserEurope

 **BRESSER®**