



**Einstellungsübersicht für BRESSER Überwachungskamera 8MP 33-40000**

**WAP 2.0**

	o2 (Vertragskunden/contract customer)	o2 (Prepaidkunden/prepaid customer)	T-Mobile	Vodafone
<b>; for MMS application [MMS Setting]</b>	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
URL=	http://10.81.0.7:8002	http://10.81.0.7:8002	http://mms.t-mobile.de/servlets/mms	http://139.7.24.1/servlets/mms
APN=	internet	pinternet.interkom.de	mms.t-d1.de	event.vodafone.de
IP=	82.113.100.5	82.113.100.6	172.28.23.131	139.007.029.017
Port=	8080	8080	8008	80
Account=	nicht notwendig	nicht notwendig	t-mobile	vodafone
Password=	nicht notwendig	nicht notwendig	mms	live
<b>[GPRS Setting]</b>				
Server=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Port=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
APN=	internet	pinternet.interkom.de	internet.t-mobile	web.vodafone.de
Account=	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	tm	vodafone
Password=	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	tm	vodafone
Email user=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Email password=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
<b>[Adresse]</b>				
Phone1=	Ihre Empfangs-Handynummer hier für MMS Funktion! Your cellphone no. Here for MMS function!			
Phone2=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!			
Phone3=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!			
Phone4=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!			
Email1=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Email2=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Email3=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Email4=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			

	E-Plus	vistream	Bild	EDEKA
<b>; for MMS application [MMS Setting]</b>	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
URL=	http://mms/eplus	http://mmsc.vistream.de	http://139.7.24.1/servlets/mms	http://139.7.24.1/servlets/mms
APN=	mms.eplus.de	wap.vistream.de	event.vodafone.de	event.vodafone.de
IP=	212.023.097.153	172.031.043.021	139.7.29.17	139.007.029.017
Port=	5080	8080	80	80
Account=	mms	WAP	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
Password=	eplus	Vistream	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
<b>[GPRS Setting]</b>				
Server=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Port=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
APN=	internet.eplus.de	internet.vistream.net	access.vodafone.de	data.access.de
Account=	eplus	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
Password=	gprs	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
Email user=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
Email password=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear			
<b>[Adresse]</b>				
Phone1=	Ihre Empfangs-Handynummer hier für MMS Funktion! Your cellphone no. Here for MMS function!			

Phone2=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!
Phone3=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!
Phone4=	wenn nötig weitere Handynummern hier eingeben! If needed add more cellphone no. here!
Email1=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear
Email2=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear
Email3=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear
Email4=	nicht für MMS nötig - bitte freilassen not for MMS needed - please keep this clear

Nur für MMS Funktion nötig / Only for MMS function needed  
 APN: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed  
 Nicht für MMS nötig - bitte freilassen / Not for MMS needed - please keep this clear

	GMX	web.de	T-Online	freenet
<b>; for MMS application</b>	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
<b>[MMS Setting]</b>	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed	nicht notwendig/not needed
URL=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
APN=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
IP=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Port=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Account=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Password=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
<b>[GPRS Setting]</b>				
Server=	smtp.web.de	smtp.web.de	smtppmail.t-online.de	mx.freenet.de
Port=	587	587	25	587
APN=	APN: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed			
Account=	APN: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed			
Password=	APN: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed			
Email user=	Bitte tragen Sie hier Ihre Ausgangs-Email-Adresse ein. Please add your sending E-Mail address here!			
Email password=	Bitte tragen Sie hier Ihr Passwort von Ausgangs-Email-Adresse ein. Please add your PW of the sending E-Mail address here!			
<b>[Adresse]</b>				
Phone1=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Phone2=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Phone3=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Phone4=	nicht für E-Mail nötig - bitte freilassen not for eMail needed - please keep this clear			
Email1=	Ihre Empfangs-E-Mail-Adresse hier eingeben für E-Mail Funktion! Your E-Mail address here for E-Mail function!			
Email2=	Ihre Empfangs-E-Mail-Adresse hier eingeben für E-Mail Funktion! Your E-Mail address here for E-Mail function!			
Email3=	Ihre Empfangs-E-Mail-Adresse hier eingeben für E-Mail Funktion! Your E-Mail address here for E-Mail function!			
Email4=	Ihre Empfangs-E-Mail-Adresse hier eingeben für E-Mail Funktion! Your E-Mail address here for E-Mail function!			

Nur für MMS Funktion nötig / Only for MMS function needed  
 APN: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed  
 Ausgangs-E-Mail-Adresse: Nur für E-Mail Funktion nötig / Only for Email function needed