



ReflexSight™

Bedienungsanleitung

Art. Nr. 0620260

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR-Code oder Weblink, um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P0620260

Allgemeine Warnungen / Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

GEFAHR von KÖRPERSCHÄDEN!

Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in die Sonne oder in die Nähe der Sonne. Es besteht ERBLINDUNGSGEFAHR!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

BRANDGEFAHR!

Setzen Sie das Gerät – insbesondere die Linsen – keiner direkten Sonneneinstrahlung aus! Durch die Lichtbündelung könnten Brände verursacht werden.

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Die Nutzung darf nur erfolgen, wie in der Anleitung beschrieben, andernfalls besteht die GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäß installierte Batterien entstehen!

FEUER-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

Hinweise zur Reinigung

Reinigen Sie die Okulare und Linsen nur mit einem weichen, fusselfreien Tuch, z. B. einem Mikrofasertuch. Das Tuch nicht zu stark aufdrücken, um das Verkratzen der Linsen zu vermeiden.

Eigenschaften und Leistung

Das Explore Scientific **ReflexSight™** nutzt bewährte Funktionen, die durch mehr Flexibilität und verbesserte Leistungsmerkmale optimiert wurden. Beim Blick durch das Gerät erscheinen tiefrote Zielkreise, die so wirken, als würden Sie an den Himmel projiziert. So können Sie mithilfe der sichtbaren Sterne Objekte mit beiden Augen schnell und einfach finden und zentrieren.


Das Explore Scientific **ReflexSight™** ist ein unverzichtbarer Peilsucher ohne Vergrößerungsfaktor für den Einsatz an Amateur- oder Profi-Teleskopen, der zur einfachen Einstellung von Beobachtungsobjekten verwendet werden kann.

Benötigt 2 AAA-Alkaline-Batterien (**nicht im Lieferumfang enthalten**).

Eigenschaften


- Die unterbrochenen Zielkreise haben einen Durchmesser von 4,0 Grad, 2,0 Grad und 0,5 Grad. Dies verhindert, dass die Sicht auf z. B. Sterne blockiert wird.
- Passt auf gängige „Schwalbenschwanz“-Sucherschuhe, sodass das Gerät an fast jedem Teleskop ohne Änderung am Teleskop selbst angebracht werden kann.
- Mit dem integrierten 1/4x20-Anschlussgewinde kann das Gerät an einer Vielzahl von Geräten befestigt werden wie z. B. Piggyback-Kameraadaptoren, Fotostativen usw.
- Das glatte Gehäuse ohne scharfe Kanten sorgt dafür, dass Benutzer nicht so leicht daran hängen bleiben.
- Leicht zugängliches Batteriefach.
- Wird komplett mit Optikabdeckung geliefert.
- Wird mit zwei leichten und handelsüblichen AAA-Batterien betrieben.
- Geringer Stromverbrauch sorgt für eine lange Betriebsdauer.
- Großer Drehknopf mit Rändelung zur stufenlosen Helligkeitseinstellung, der auch mit Handschuhen gut bedient werden kann.
Klickschalter zum Ein- und Ausschalten.
- Nach hinten gerichtete Drehknöpfe zur Drei-Punkt-Parallaxeneinstellung mit Rändelung, die ohne Werkzeug und auch mit Handschuhen bedient werden können.
- Beschichtete Linse für maximale Projektionsleistung der Zielkreise.
- Kompakte Größe.

Teileübersicht



Teileliste

1. ReflexSight™
2. Ein/Aus- & Helligkeitsregler
3. Sucherbasis mit Schwalbenschwanz
4. Projektionsglas
5. Optikabdeckung
6. Projektionslinse & unterbrochene Zielkreise
7. Parallaxeneinstellknöpfe
8. 1/4x20-Anschlussgewinde



ANWENDUNG

- Entfernen Sie vor der Verwendung die ausklappbare Optikabdeckung, indem Sie sie nach oben vom Projektionsglas abziehen. Dann schieben Sie die gesamte Abdeckung nach vorne. Die Führungsstifte gleiten dabei durch die beidseitigen Längsnuten an der Projektionslinse. Durch eine leichte Verkippung lässt sich die Abdeckung auch komplett vom Sucher entfernen.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Öffnen Sie dazu den Deckel des Batteriefachs auf der Unterseite des Explore Scientific ReflexSight™ (mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schlitzschraubendreher). Beachten Sie die Polarität der Batterien, wenn Sie sie einlegen. Danach setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und drücken Sie ihn vorsichtig herunter, bis er spürbar einrastet.
- Schieben Sie das Gerät in einen Standard-Sucherschuh mit 30 mm Breite am Teleskop, wobei die Parallaxeneinstellknöpfe nach hinten zeigen.
- Schalten Sie die Zielkreise ein, indem Sie den Helligkeitsregler im Uhrzeigersinn auf die höchste Helligkeitsstufe drehen.
- Richten Sie Ihr Teleskop mit einem langbrennweitigen Okular für eine geringe Vergrößerung auf den Mond, einen hellen Stern oder ein sehr weit entferntes Objekt. Schauen Sie durch das Projektionsglas des Suchers (kann mit beiden Augen verwendet werden) und drehen Sie langsam (entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn) jede der drei nach hinten gerichteten Parallaxeneinstellknöpfe, bis sich der 0,5-Grad-Mittelkreis direkt über dem Zielobjekt befindet. Wiederholen Sie den Vorgang mit höherer Vergrößerung des Teleskops für eine bessere Zielgenauigkeit.
- Drehen Sie den Helligkeitsregler gegen den Uhrzeigersinn, um bei ausreichender Projektionshelligkeit auch die lichtschwächsten Sterne zu erkennen.
- Nehmen Sie die AAA-Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern.

Zum Reinigen blasen Sie Staub und Schmutz ab und wischen Sie mit einem weichen Tuch über das Gehäuse. Verwenden Sie für die optischen Oberflächen handelsübliche Optik-Reinigungstücher oder ein für Optiken geeignetes Stofftuch.

Technische Daten

Art.-Nr.: 0620260 / ES-REFLECT-00

- Kunststoffgehäuse
- Rote Zielkreise mit Durchmesser 4,0 , 2,0 und 0,5 Grad
- Reflektierende Beschichtung
- Wasserfest
- Beschichtete Linse
- Langlebige LED

Gesamtabmessungen:

18 cm L x 4,7 cm B x 12,7 cm H (7 Zoll L x 1,8 Zoll B x 5 Zoll H)

Projektionsglas: 35 mm B x 55 mm L (1,375 Zoll B x 2,165 Zoll L)

Gewicht: 249 g (0,55 lb)

Aufbau: Metall-, Glas- und Kunststoffteile

Im Lieferumfang enthalten: ReflexSight™; Produktplakette mit Seriennummer; Anleitung und Garantie; ES-Geschenkbbox

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht über den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

EG-Konformitätserklärung



Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden unter www.bresser.de/download/0620260/CE/0620260_CE.pdf

Garantie

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.



www.bresser.de/garantiebedingungen

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.explorescientific.de

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC