



STATION METEOROLOGIE

Translucidus

Art. #7007600

Sommaire

1. Mention d'impression	3
2. Caractéristiques	3
3. À propos de ce mode d'emploi	3
4. Consignes générales de Sécurité	4
5. Vue d'ensemble des pièces et contenu de la livraison	6
6. Affichage à l'écran	7
7. Avant de commencer l'opération	8
8. Installation de l'alimentation électrique	8
9. Réglage automatique de l'heure	8
10. Réglage manuel de l'heure	9
11. Réglage de l'alarme	9
12. Fonction Snooze	9
13. Réglage de l'alarme de température	9
14. Réception des mesures Automatique	10
15. Affichage de la mesure manuelle	10
16. Affichage de la tendance météo	10
17. Connexion des capteurs extérieurs	11
18. Recyclage	11
19. Déclaration de conformité CE	11
20. Garantie	11

1 Mentions légales

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2

46414 Rhede
Deutschland
<http://www.bresser.de>

Pour plus d'informations concernant les réclamations ou les demandes de service, veuillez-vous reporter aux chapitres "Garantie" et "Service" de cette documentation. Nous vous demandons de bien comprendre que toutes les demandes adressées au fabricant ne peuvent pas être traitées.

Spécifications techniques sujettes à modification.

Copyright : 2017 Bresser GmbH

Tous droits réservés.

Il est interdit de reproduire cette documentation ou des parties de celle-ci sous quelque forme que ce soit (par exemple, photocopie, impression, etc.) sans l'autorisation écrite du fabricant. Il est également interdit d'utiliser ou de transmettre cette documentation avec des systèmes électroniques (par exemple, fichier image, site Web, etc.).

Les descriptions et les noms de marque des entreprises correspondantes utilisées dans cette documentation sont généralement protégés par la législation sur les marques, les marques et / ou les brevets pour l'Allemagne, pour l'Union européenne et / ou pour d'autres pays.

2 Caractéristiques

- Affichage graphique des tendances météorologiques sur 12 heures
- Horloge radio-pilotée avec réception et affichage du signal DCF
- Alarme avec fonction Snooze (répétition)
- Alarme de température extérieure (avertissement de gel)
- Température extérieure (en ° C ou ° F)
- Température intérieure (en ° C ou ° F)
- Humidité relative (intérieure) en%
- Affichage de la valeur la plus haute et la plus basse
- Jusqu'à 3 capteurs thermo connectables (dont 1 inclus)
- Commandes discrètes situées au dos de la base
- Affichage semi-transparent
- Peut être placé sur surface plane

3 À propos de ce mode d'emploi

Remarque

Ce mode d'emploi doit être considéré comme un composant de l'appareil. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant utilisation. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure à une date ultérieure. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à quelqu'un d'autre, le manuel d'instructions doit être fourni au nouveau propriétaire / utilisateur du produit.

4 Consignes générales de sécurité

DANGER

Risque de choc électrique

Cet appareil est équipé de composants électroniques alimentés par une source d'alimentation (alimentation et / ou batteries).

Une utilisation Non Conforme de ce produit peut causer un choc électrique. Un choc électrique peut causer sérieux ou potentiellement blessures mortelles. Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées à tout moment.

- Les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte ! Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel ; sinon, vous courez le risque d'un choc électrique.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur la prise d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée ou cas d'interruption prolongée du fonctionnement et avant de commencer tout travail d'entretien et de nettoyage.
- Positionnez votre appareil de sorte qu'il puisse être déconnecté de l'alimentation à tout moment. La prise secteur doit être installée à proximité de l'appareil et doit être facilement accessible en tant que câble d'alimentation de la prise est utilisée pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, tirez toujours sur la prise. Ne tirez jamais sur le câble.
- Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez que l'appareil, les câbles et les connexions ne sont pas endommagés.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou un appareil dont les parties actives sont endommagées. Les pièces endommagées doivent être immédiatement remplacées par une société de service autorisée.
- N'utilisez l'appareil que dans un environnement complètement sec et ne le touchez pas avec des parties mouillées ou humides ton corps.

DANGER

Risque d'asphyxie

Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner une suffocation. Ceci est particulièrement dangereux pour les enfants. Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées à tout moment.

- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) à l'écart des enfants. Ils peuvent causer suffocation.
- Ce produit contient de petites pièces qui pourraient être avalées par les enfants. Il y a un risque d'étouffement !

DANGER

Risque d'explosion

Une mauvaise utilisation de ce produit peut provoquer une explosion. Les informations de sécurité suivantes doivent être respectées en tout temps pour éviter une explosion.

- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. N'utilisez que l'alimentation fournie ou recommandée batteries. Ne court-circuitez pas l'appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu ! Excessif Une chaleur ou une manipulation incorrecte pourrait déclencher un court-circuit, un incendie ou une explosion.

REMARQUE

Risque de dommages à la propriété

Une manipulation incorrecte peut endommager l'appareil et / ou les accessoires. Toujours observer le suivre les consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ne jamais démonter l'appareil. En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.

Le revendeur spécialisé contactera le centre de service et enverra l'appareil pour réparation si nécessaire.

- N'exposez pas cet appareil à des températures plus élevées et protégez-le de l'eau et de l'humidité élevée.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau !

- Protégez l'appareil contre les chocs violents !

- Pour cet appareil, n'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange conformes aux informations techniques.

- Utilisez uniquement les piles recommandées. Remplacez toujours les piles faibles ou vides par une nouvelle, complète ensemble de batteries à pleine capacité. N'utilisez pas de piles de marques différentes ou de capacités différentes.

Retirez les piles de l'appareil si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.

- N'utilisez jamais de piles rechargeables.

REMARQUE

Risque d'endommagement de la tension !

Le fabricant n'est pas responsable des dommages de tension dus à des piles mal insérées ou à utilisation d'un adaptateur secteur incorrect !

5 Vue d'ensemble des pièces et contenu de la livraison




Illustration 1 : Vue d'ensemble des pièces de la station de base (en haut) et du capteur à distance (en bas)

1 Affichage (Base)	2 Base
3 Touche SNZ (fonction Snooze)	4 Touche CH (commande de canal)
5 Touche ALARM (réglage d'alarme)	6 Touche DOWN (réglage de valeur vers le bas)
7 Touche UP (réglage de valeur vers le haut)	8 Touche Set (Réglages de base)
9 Couvercle du compartiment à piles (sous la base)	10 Compartiment des piles (sous la base)
11 Afficheur (Capteur extérieur)	12 Couvercle du compartiment des piles
13 Compartiment des piles	14 Bouton CH (Sélection des canaux)
15 ° C / ° F	16 Support mural
17 Support	

Contenu de la livraison

Station de base (A), capteur extérieur (B)

Batteries recommandées (non fournies)

4 pcs. (1,5 V, type AAA)

6 Affichage à l'écran




Illustration 2 : Affichage à l'écran pour la station de base (gauche) et capteur extérieur (à droite)

1 Information AM / PM en mode 12 heures	2 Standard : Heure actuelle ; Alarme : Heure de l'alarme
3 Symbole de l'alarme active	4 Symbole du fuseau horaire actif
5 Symbole de l'heure d'été active (DST)	6 Date actuelle
7 Affichage graphique des tendances météorologiques	8 Symbole du signal radio
9 Indicateur de niveau de batterie (base)	10 Informations sur l'humidité intérieure
11 Valeur d'humidité intérieure	12 Information Intérieur
13 Température intérieure	14 Indicateur de niveau de batterie (Capteur extérieur)
15 Valeur de température extérieure	16 Symbole d'alarme de température (valeur maximale ou minimale)
17 Canal sélectionné pour capteur extérieur	18 Informations sur la température extérieure
19 Symbole lorsque la fonction Snooze est activé	20 Indicateur de niveau de batterie (Capteur extérieur)
21 Symbole du signal radio	22 Valeur de température extérieure
23 Canal de transmission sélectionné	

7 Avant de commercer l'opération

Remarque

Eviter les interruptions de connectivité !

Pour éviter les interruptions de connectivité entre les appareils, tenez compte des points suivants avant de commencer.

1. Placer la station de base (récepteur) et le capteur extérieur (émetteur) le plus près possible.
2. Activez l'alimentation de la station de base et attendez env. 5 secondes.
3. Activez l'alimentation pour le capteur extérieur.
4. Placez la station de base et le capteur à distance sur le même canal de transmission.

Lorsque vous changez les piles, remplacez toujours les piles de l'unité principale ainsi que tous les capteurs extérieurs et remplacez-les dans le bon ordre afin de pouvoir rétablir la connexion à distance. Si l'un des deux appareils est alimenté par le secteur, l'alimentation doit être déconnectée pendant un court instant aussi pour ce dispositif lors du remplacement des piles. Si les batteries sont échangées dans un seul appareil (capteur de température, par exemple), le signal ne peut pas être reçu ou ne peut pas être reçu correctement. Notez que la plage effective est grandement affectée par les matériaux de construction et la position des raccords principaux et mobiles. En raison d'influences externes (divers dispositifs RC et autres sources d'interférences), la distance maximale peut être considérablement réduite. Dans de tels cas, nous suggérons de positionner l'unité principale et le capteur de température à d'autres endroits. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un déplacement de l'un de ces composants de quelques centimètres ! Bien que le capteur extérieur soit résistant aux intempéries, il doit être placé à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou de la neige.

8 Installation de l'alimentation

Alimentation de la base

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment des piles. Assurez-vous que la polarité de la batterie (+/-) est correcte.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

Capteur à distance

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment des piles.
Assurez-vous que la polarité de la batterie (+/-) est correcte.
3. Appuyez sur le bouton « CH » pour régler le canal de transmission désiré (réglage de CH1, CH2 ou CH3 sur l'écran de visualisation).
4. Appuyez sur le bouton ° C / ° F pour régler le format de température souhaité (réglage ° C ou ° F sur l'affichage à l'écran).
5. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

9 Réglage automatique de l'heure

Après l'installation des piles. L'horloge recherchera automatiquement le signal radio. Il faut environ 3 à 8 minutes pour terminer ce processus.

Si le signal radio est reçu correctement, la date et l'heure seront réglées automatiquement et l'icône du signal de commande radio s'allumera.

Si l'horloge ne parvient pas à recevoir le signal d'heure, procédez en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur le bouton **UP** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser la réception du signal RC.
2. Si la réception du signal horaire échoue de nouveau, l'heure doit être réglée manuellement. Lisez le manuel détaillé pour plus d'informations sur l'heure manuelle et le réglage de l'alarme.

10 Réglage manuel de l'heure

1. Maintenez le bouton **SET** enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer en mode « réglage de l'heure ».
2. Les chiffres à régler clignotent.
3. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour changer la valeur.
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer et passer au réglage suivant.
5. Ordre des paramètres : Année > Mois > Jour > Fuseau horaire > Mode 12/24 heures > Heures > Minutes
6. Enfin, appuyez sur le bouton **SET** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de réglage.

11 Réglage de l'alarme

1. Maintenez le bouton **ALARM** enfoncé pendant environ 2 secondes pour passer en mode de réglage de l'heure de l'alarme.
2. Les chiffres à régler clignotent.
3. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour changer la valeur.
4. Appuyez sur le bouton **ALARM** pour confirmer et passer au réglage suivant.
5. Ordre des paramètres : Heures > Minutes
6. Enfin, appuyez sur le bouton **ALARM** pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de réglage.
7. Appuyez sur le bouton **SET** pour activer l'alarme. Le symbole sera affiché. L'alarme est activée.
8. Appuyez à nouveau sur le bouton **SET** pour désactiver l'alarme. Le symbole ne sera pas affiché. L'alarme est désactivée.

12 Fonction Snooze

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton **SNZ** pour activer la fonction Snooze. L'alarme retentira à nouveau dans 5 minutes.
2. Appuyez sur un autre bouton lorsque l'alarme retentit pour interrompre l'alarme jusqu'à ce que l'heure de l'alarme soit à nouveau atteinte.

13 Réglage de l'alarme de température

1. En mode d'affichage de l'heure normale, appuyez sur le bouton **BAS** pendant environ 2 secondes pour entrer en mode de réglage de l'heure de l'alarme de température.
2. Les chiffres à régler clignotent.
3. Ordre des paramètres : MARCHE / ARRET (Alarme température activée / désactivée) > Limite supérieure température > Limite température inférieure > Quitter
4. Appuyez sur le bouton **HAUT** ou **BAS** pour modifier la valeur.

5. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer et passer au réglage suivant.
6. Le mode de réglage de la température se ferme automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Tous les réglages effectués avant seront sauvegardés.
7. Lorsque la température extérieure atteint la limite supérieure ou inférieure, le symbole d'alarme de température clignote et une alarme retentit pendant environ 3 secondes. Ceci sera répété avec un intervalle de 1 minute jusqu'à ce que la température soit retombée sous la limite.
8. **Remarque !** Sélectionnez l'alarme de température OFF dans le mode de réglage de la température pour désactiver définitivement l'alarme de température.

14 Réception des mesures automatiquement

Une fois les piles installées, la station de base affiche les relevés de température intérieure. Les informations du capteur extérieur seront affichées dans les 3 minutes suivant la mise sous tension. Lisez le manuel détaillé pour plus d'informations sur les lectures.

15 Affichage de la mesure manuelle

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **UP** pour afficher les valeurs mémorisées l'une après l'autre.
2. Ordre d'affichage : Valeurs actuelles > MAX (valeurs les plus élevées) > MIN (valeurs les plus faibles)
3. Appuyez sur le bouton **UP** pendant environ 2 secondes et les valeurs enregistrées de la plus élevée à la plus basse seront supprimer.

REMARQUE ! Les valeurs les plus hautes et les plus basses sauvegardées seront automatiquement supprimées tous les jours à 0h00!

16 Affichage des tendances météorologiques

La station météorologique calcule une tendance météorologique pour les 12 heures suivantes sur la base des valeurs mesurées. Il s'affichera comme suit :




Illustration 3 : Indicateurs de tendance météorologique

1 Ensoleillé	2 Partiellement nuageux
3 Nuageux	4 Pluie

17 Connexion de capteurs extérieures

Les mesures des 3 capteurs extérieures * du même type peuvent être affichées sur l'écran de la station météo.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles du capteur extérieur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche CH jusqu'à ce que le canal souhaité apparaisse sur l'affichage du capteur (CH1, CH2 ou CH3).
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.
4. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **CH** de la base pour afficher les mesures des différents canaux. Le canal sélectionné est affiché sur l'écran.

* un capteur extérieur est inclus, les 2 autres sont en option

18 Recyclage

Éliminer les matériaux d'emballage correctement, en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Contactez votre service local d'élimination des déchets ou votre autorité environnementale pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée. Ne pas jeter les appareils électroniques dans les ordures ménagères Conformément à la directive 2002/96 / CE du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à leur adaptation en droit allemand, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique.

Conformément à la réglementation sur les piles et batteries rechargeables, il est formellement interdit de les jeter dans les ordures ménagères. Veuillez-vous assurer de disposer de vos piles usagées conformément à la loi - dans un point de collecte local. L'élimination dans les ordures ménagères viole la directive sur les piles. Les batteries contenant des toxines sont marquées d'un signe et d'un symbole chimique. "Cd" = cadmium, "Hg" = mercure, "Pb" = plomb.

19 Déclaration de conformité CE

Bresser GmbH a émis une « Déclaration de conformité » conformément aux directives applicables et aux normes correspondantes.

20 Garantie

La période de garantie régulière est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie volontaire étendue telle qu'indiquée sur la boîte cadeau, l'inscription sur notre site internet est obligatoire. Vous pouvez consulter les conditions de garantie complètes ainsi que des informations sur la prolongation de la période de garantie et les détails de nos services sur www.bresser.de/warranty_terms.FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence par e-mail).

E-mail: sav@bresser.fr

Téléphone *: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis 260, rue des Romarins

83170 Brignoles France

* Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique



Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr

Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique